

Aufbauanleitung

Palettenrahmen Hochbeet

1



Ein langes und ein kurzes Brett werden im 90° Winkel an den Scharnierenden zusammen gestellt.

2



Den mitgelieferten Metallstift mit dem angespitzten Ende soweit wie möglich durch die Scharnierenden stecken.

3



Für das letzte Stück mit einem Schlagwerkzeug (Hammer o.ä.) vorsichtig den Stift hineinklopfen.

4



Die Metallscharniere verbinden die beiden Bretter zu einem „L“. Punkt 1 - 3 bei den anderen Scharnieren wiederholen.